

IRON-VTR8 사용설명서



1. 렌즈
2. 적외선렌즈
3. 비디오
4. 모션감지
5. 적외선 렌즈 ON
6. 적외선 렌즈 OFF
7. TF-CARD (8GB~64GB까지호환)
8. USB
9. 리셋
10. 전원
11. LED

1. TF 카드 형식이 FAT32인지 확인하십시오.

1. 제품 매개 변수

- 1) 이미지 센서 : 고품질 CMOS
- 2) 화각 : 약 140도;
- 3) 조명 조명 : 10Lux 이상
- 4) 배터리 용량 : 약 1200mah 5) 지속 시간 : 약 500 분 약 8일 동작감지대기모드
- 6) 보관 온도 : -10 ~ 70도(보관온도는 촬영동작온도가 아니며 제품단순보관온도임)
- 7) 속도 : 30 프레임
- 8) 메모리 카드 유형 : TF (SD Micro) 카드
- 9) 메모리 카드 용량 : 8GB-64GB 지원
- 10) 비디오 해상도 : 1920 * 1080, 1280 * 720, 720 * 480
- 11) 적응 형 인터페이스 : USB1.1, USB2.0
- 12) 지원 시스템 : XP / Vista32 / WIN7 이상 , OS MAC
- 13) 배터리 충전 완충시간 : > 5 시간 (5V 1A)
- 14) 작동 습도 : 15-85 % RH9

1. 충전 :

- 1). 5V-1A 이하의 충전기를 사용합니다 (스마트폰충전기 절대 사용금지)
- 2). 모바일 전원 공급 장치 (5V-1A) 연결 : 권장충전 (컴퓨터 USB단자에 연결충전가능)

3). 컴퓨터 USB 포트에 케이블을 연결하여 충전가능합니다.

충전중 동영상 녹화가 가능합니다 메모리카드 TF 카드를 삽입하지 않으면

장치가 비디오 모드로 전환되지 않고 빨간색 LED만

깜박입니다. 메모리카드 삽입여부 확인하세요

참고 : 충전 중에는 빨간색과 파란색 표시등이 계속 깜박입니다. 그리고 가득 차있을 때

빨간색과 파란색 표시등이 동일하게 켜집니다.

2. 촬영시작 및 동영상 저장끄기

가) 촬영하기: 동영상 촬영시작하려면 전면의 전원버튼을 길게 누르면 불빛이

들어오고

잠시후 깜박거리다 꺼지면서 자동으로 촬영이 시작됩니다

나) 동영상 촬영 잠시멈춤및 저장하기 :

동영상 촬영을 멈추려면 전면의 전원버튼을 짧게 1초간 누르면

촬영된 영상이 자동으로 저장되고 불빛이 들어와 있고 촬영대기 모드상태입니다

대기모드에서 전원을 완전히 끄려면 전원버튼을 길게 누르면 불빛이 두번 깜박이고

전원이 꺼집니다(동영상 촬영 도중 바로 저장및 전원을 끄려면 전원버튼을 길게

누르면 동영상이 저장되고 불빛이 깜박이며 전원이 꺼집니다

다) 동영상 파일은 10분 단위로 파일이 생성 저장되어집니다

3. 모션 감지 모드

비디오 : 전원을 끈상태에서 동작감지위치(사람그림)로 스위치를 이동하고 전원버튼을

2초간 누르면 빨간색 및 파란색 표시등이 켜집니다. 다음 파란색 표시등이 빠르게 깜박이고
장치가 동작 감지 모드로 들어갑니다. 카메라 범위내에서 움직이는 물체를 감지하면 파란색

표시등이 2번 깜박인 다음 꺼지고 장치가 녹화에 들어갑니다. 2분 동안 움직이는 물체가 없
으면 파란색 표시등이 다시 깜박이며 동작감지 상태로 전환되고 반복촬영동작합니다

종료 : 녹화 중에 전원 키를 한 번 클릭하여 비디오를 중지하고 저장 한 다음 대기

모드로 돌아갑니다.

4. 재설정(리셋)

시스템 오류 또는 오작동시 과충전 에러시 제품 전면의 리셋 구멍에 핀을 삽입하여 장치를
리셋하십시오.

5. 충전으로 기록

장치가 충전기 또는 보조 배터리에 연결되면 자동으로 부팅되고 비디오 또는 동작 감지 상태
로 들어갑니다. 이 상태에서 전원 키를 클릭하면 장치가 대기 모드로 돌아가고 충전 중임을
나타냅니다.

6. IR LED

VIR LED-ON; DIR LED-OFF

7. 시간 설정

1). 전원을 켜면 장치가 SYSCFG.txt 시간파일을 자동생성 촬영합니다

2). 컴퓨터 USB포터에 케이블과 기기를 연결한뒤 컴퓨터 바탕화면에서 “내컴퓨터”혹은

“내PC”를 찾아 클릭하여 들어간뒤 USB드라이브 혹은 이동식디스크를 찾아

클릭하여 시스템 텍스트 파일에서 년도와 월 일 시간 분 초 단위로 설정한뒤

창을 닫으면 자동으로 시간이 설정저장되며 시간 설정은 제품 구매후 한번만

하면 됩니다

3). 방법 : SYSCFG를 찾습니다. txt 파일을 만들고 원하는 시간을 설정하십시오.

형식 사용 : 예) 2021-06-01 12:00:00 YOY (동영상에 시간표기하지 않으려면 YOY를 NOY)

년도-월-일-시간-분-초

4). 시간설정이 끝나면 파일을 저장하고 컴퓨터에서 기기장치를 분리한뒤에

기기전원을 끈후 장치를 다시 한번 켜고 동영상 촬영후 시간설정을 확인하세요.

설정이 완료되었습니다.

화면에 시간표시 원하지 않을 경우에는 영문을 NOY 로 변경

형식 사용 : 2021-06-01 12:00:00 NOY (시간표시를 원하면 YOY)

앞부분 2021-06-01 12:00:00은 시간 형식입니다.

NOY는 매개 변수 설정입니다. 텍스트 형식 : NOY (기본 매개 변수)

기술:

첫 번째 비트 N- 타임 스탬프 비트 : Y-> 표시 시간, N-> 비활성화

동영상 화질 해상도 변경방법

두 번째 비트 0 : 0-> 1920 * 1080, 1-> 1280 * 720, 2-> 720 * 480

세 번째 비트 Y : 루프 녹화 스위치, Y-> 루프, N-> 루프 아님

예 : NOY, 타임 스탬프, 동영상 시간표시하지 않음

예 : YOY, 타임 스탬프. 동영상에 시간표시함

해상도 1920 * 1080, 루프 녹음. 세. LED 상태 소개

품목 : 캠코더(액션캠)

품명 : IRON-VTR8

제조국 : 중국OEM

수입처 : 클린에어텍

판매처 : 오토정보통신

A/S : 02-431-5677 / 서울시 송파구 총민로 10 가든파이브 톨 3층 E05호

본제품 사용방법은

유튜브에서 동영상으로 볼수 있습니다

유튜브 검색 “아이언 VTR8” 액션캠코더로 검색하세요